

Geschikt voor:
terras, pad, oprit
en middenberm



STONE FLEX

Normeco StoneFlex is uitermate geschikt voor het voegen van nieuwe bestrating met smalle voegen van 1 mm tot maximaal 40 mm.

Dit voegzand op polymeerbasis is geschikt voor oprit, terras, voetpad en middenberm. Voor de ondergrond zie het advies op de verpakking.

Bij toepassing op bestaande bestrating eerst oud voegmateriaal en onkruid volledig verwijderen. Bestrijd vooraf mieren en andere insecten en volg de werkwijze volgens de gebruiksaanwijzing (zie achterzijde).

Voor een optimaal eindresultaat eerst de gebruiksaanwijzing lezen en deze nauwgezet opvolgen.

Basalt

Steengrijs

Naturel

voorkomt onkruid
onderhoudsvrij
waterdoorlatend

 **normeco**
ECOLOGIC SOLUTIONS

www.normeco.nl  +31 (0)6 45 60 56 29



Vereisten

Verwerking

StoneFlex is uitermate geschikt voor het voegen van nieuwe bestrating met voegen van 1 mm tot 40 mm breed. Dit voegzand op polymeerbasis is geschikt voor terras, pad, oprit en middenberm.

Bij toepassing op bestaande bestrating eerst oud voegmateriaal en onkruid volledig verwijderen. Bestrijd vooraf eventuele mieren en ga dan pas voegen. Voor een optimaal eindresultaat eerst de gebruiksaanwijzing lezen en deze nauwgezet opvolgen.

- Gebruik een veiligheidsbril en een stofkapje.
- Droge stenen.
- Een stabiele en voldoende waterdoorlatende ondergrond.
- Een bodem- en buitentemperatuur boven 0°C.
- Een neerslagvrije periode van minimaal 1 uur na verwerking.
- Voeg min. 3 cm diep, bij tegels van 2 cm dikte voeg dan steendiep.
- Maak eerst een proefstuk.
- Poreuze stenen vooraf impregneren met Impregneer Neutraal.

Aanbrengen en reinigen

- StoneFlex op geheel droge stenen verspreiden.
- Met een trekker of een bezem verdelen in de voegen.
- Aftrillen of kloppen met een rubberen hamer.
- Een 4 mm brede voeg is nodig als er niet getrild of geklopt kan worden.
Het voegzand met het Voegmaatje aanrollen of goed aankloppen met een zachte bezem.
- Nauwkeurig schoonvegen met een zachte bezem tot circa 1 mm onder het tegeloppervlak.
Veeg diagonaal over het oppervlak.
- Restant Stoneflex terug in de zak doen en droog bewaren.
- Oppervlak schoonblazen met een bladblazer.

Activeren

- Terrassen groter dan 20 m² in delen benevelen, zodat op tijd spoelen mogelijk is.
- Benevel het oppervlak enkele seconden met water tot de voeg verzadigd is.
Wacht 2 minuten en nooit langer dan 4 minuten. Reinig het oppervlak.

Afwerking

- Reinig het oppervlak op spoelstand, diagonaal op de bestrating. Help met een trekker het water te verwijderen, diagonaal op de voegen. Bij stenen die moeilijker te reinigen zijn, kun je helpen door met een zachte bezem diagonaal te vegen en nogmaals te spoelen.
- Direct stoppen met spoelen op het moment dat de voeg verzadigd is.
- Met een bladblazer het overtollige water wegblazen.
- Het oppervlak is beloopbaar na 1 uur.
- De voeg is elastisch en waterdoorlatend.

GARANTIE

De fabrikant en distributeur geven geen garantie op het resultaat aangezien er geen controle mogelijk is op de voorbereiding van het oppervlak en ondergrond, alsmede de toepassing en verwerking van het product. Indien is bewezen dat het product niet effectief is geweest ondanks het opvolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen alsook van de voorbereiding van het oppervlak en van de ondergrond, verplichten de fabrikant en distributeur zich ertoe het aankoopbedrag terug te betalen. Hiervoor is een betalingsbewijs noodzakelijk. De fabrikant en/of distributeur zijn niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade. Tot het niveau wat is toegestaan in de wet sluiten de fabrikant en distributeur alle impliciete kwaliteits-, waren- of doelgeschiktheidsgarantie uit. Op al onze transacties en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Uw dealer: